

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA*



Przygotuj watek lub pędzel.

Położenie podkładu jest obowiązkowe.

Podkład nie jest środkiem zaradczym przeciw wilgotności podłoża.

PRZYKŁAD	PRZYGOTOWANIE	WARSTWA GRUNTUJĄCA
Nowe tynki mineralne lub płyty gipsowo kartonowe wodoodporne "zielone", tynki wapienne, wapienno cementowe, zwykłe płyty gipsowo - kartonowe.	Podłoże musi być nośne, suche, czyste. Wszelkie duże ubytki, szczeliny wypełnij gipsem.	1 warstwa- grunt ekoDecor "Masa podkład" 2.warstwa- grunt ekoDecor "Masa podkład" Wydajność ok. 8m ² /l
Inne powierzchnie np. ściany w budynkach starszych niż 5 lat, drewno, płyta wiórowa, powierzchnie lakierowane lub laminowane, metalowe części np. gwoździe, rury framugi, kaloryfery, warstwy nie określone oraz ściany pokryte tapetą tradycyjną.	Usuń luźne części np. starą tapetę tradycyjną, usuń resztki starych farb a następnie przemyj i wysusz powierzchnię, którą zamierzasz pokryć Sianami Retro. Powierzchnia musi być nośna.	1.warstwa GRUNTOMAL Polifarb Wrocław 2.warstwa GRUNTOMAL Polifarb Wrocław W celu uzyskania lepszej przyczepności podłoża należy dodać drobny, przesiany piasek i dobrze wymieszać.

UWAGA

W przypadku niedostosowania się do instrukcji producent nie odpowiada za zniszczoną tapetę.

UWAGA

Aby uniknąć odbarwień należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne i obfite pokrycie powierzchni farbą gruntującą "Podkład" lub Gruntomal.