

NAKŁADANIE*



Płynne Tapety nakładaj na wcześniej przygotowane podłoże przy pomocy plastikowej packi.

Jedno opakowanie Płynnej Tapety ekoDecor wystarczy na ok. 3,5 m². Aby osiągnąć właściwą grubość materiału radzimy przeprowadzić próbę metrową polegającą na rozłożeniu jednego woreczka Tapety na powierzchni 3,5 m² (np. pokryj powierzchnię o wymiarach 2,5m na 1,4m). Próba ta pokaże jak należy pracować z materiałem, aby uniknąć sytuacji, w której go zabraknie lub zostanie jego nadmiar.

Płynne Tapety ekoDecor są wykonane ze składników naturalnych. Istnieje możliwość wystąpienia niewielkiej różnicy odcieni Tapet z różnych partii.

W celu uzyskania jednolitej powierzchni nie przerywaj nakładania zanim nie pokryjesz całej ściany.

Packę układaj równoległe do ściany rozprowadzając materiał jej centralną częścią. Wzdłuż brzegów sufitu, drzwi, okien oraz w narożnikach nakładaj materiał od krańca ściany. Na powierzchniach nierównych, trudnych możesz nakładać tapetę bezpośrednio dłonią.

Po skończeniu pracy nadmiar materiału rozłóż na folii i pozostaw do wyschnięcia. Suchy wysyp do woreczka i ewentualnie wykorzystaj do drobnych napraw.

ODŚWIEŻANIE I NAPRAWIANIE

Jeśli ściana ulegnie zabrudzeniu lub uszkodzeniu zwilż ją wodą np. spryskiwaczem. Po kilku minutach Płynna Tapeta będzie miała konsystencję taką jak przy nakładaniu. Zdejmij ją za pomocą plastikowej packi, dokładnie wymieszaj w misce. Dodaj trochę materiału, który pozostał po pierwszym nałożeniu i rozporowadź ponownie. Tapetę można wykorzystywać 2-3 razy.

W celu uniknięcia różnicy w odcieniach radzimy zdjąć materiał z całej ściany.